all about you

快速使用指南

5615N6340004 R00

產品介紹


包裝內容


當您打開產品的外包裝之後，請確認包裝內的項目是否齊全。若發現短缺或毀損的情況，請即刻通知經銷商。

- MiVue™ 行車記錄器（含黏貼式底座和靜電貼）
- 後鏡頭套件
- 車用支撐架
- 車用充電器／車用電源線
- 使用手冊

註：產品隨附的配件可能依機型而有所不同，以實際出貨商品為準。

MiVue 行車記錄器






❶ LCD 螢幕
❷ 麥克風
❸ 錄影指示燈
❹ 喇叭
❺ 停車監控指示燈
❻ 功能鍵

❼ 底座固定孔
❽ 重設鍵
❾ 記憶卡插槽
❿ 相機鏡頭

MiVue 後鏡頭




❶ Micro-USB 埠
❷ 底座（附雙面膠帶）
❸ 相機鏡頭

車上使用


注意！駕駛中請勿操作本產品。使用本產品時，駕駛者仍必須對本身行為負完全責任，包括恪遵所有交通規則與法規，以避免發生交通事故或造成任何生命、身體傷害或財產損失。

1. 安裝行車記錄器時，請確定汽車停放於水平地面。並先用乾淨的軟布或酒精擦拭擋風玻璃，徹底清潔以確保黏貼處無油污、灰塵或不平整，以免影響機器的牢固性。

   本產品所附的靜電貼可讓您多次重複安裝您的行車記錄器，拆除行車記錄器時直接將機器連同靜電貼一併撕下，再黏貼至新位置即可。要重複使用靜電貼時，請確認靜電貼平整無折痕及破損，以免影響黏著品質。




2. 安裝後鏡頭。為避免影響系統正常運作，安裝後鏡頭時請先連接傳輸線再連接行車記錄器電源；如欲移除後鏡頭，務必先將本裝置關機再移除連線。



3. 妥善架設線組，確保訊號良好及避免干擾駕駛者的視線及動作。架設線組時應注意線組的長度並固定其位置（例如繞過車子的擋風玻璃），以免因車輛行駛晃動而導致線組或器材鬆脫掉落。

   a. 連接 12V 充電線：打開車內的保險絲盒（❶），連接保險絲盒及接地（❷），再將充電線連接至您的行車記錄器（❸）。


   b. 連接 12V 車用充電器：將車用充電器插入車上的點煙器插座。



4. 調整鏡頭的角度以確保相機鏡頭的視圖與水平地面平行，地面／天空的比例為接近 6/4。

註：由於每部汽車的配置不盡相同，本說明書的安裝圖解僅供示意。如果您不熟悉車內線組的架設及固定方法，建議您交由專業技術人員安裝。

使用記憶卡



您必須插入記憶卡才能錄製和儲存錄影檔。

請拿著 MicroSD 卡的邊緣，注意標籤面的方向，接頭端向著插槽插入，直到記憶卡固定為止。

欲取出時，請輕壓一下卡的上緣讓卡鬆脫，再將卡拉出。

格式化記憶卡

為確保您的記憶卡可在本裝置內正確操作，請利用本裝置將您的記憶卡進行格式化（所有資料將會被刪除）。

按 ☰ 開啟選單後，選擇 [格式化]。

註：本公司並不保證所有記憶卡可與本裝置相容。記憶卡屬於消耗性產品，受限於讀取／寫入循環次數的壽命限制，請定期檢查以確保資料的正確性。行車記錄器會持續頻繁地讀寫、刪除檔案，建議您至少每個月進行一次格式化。

開機與關機

開機

車子引擎發動後，行車記錄器亦隨即開機。首次開機時，請遵循螢幕指示完成設定：


- 選擇您要使用的語言。
- 選擇您所在位置的時區，系統會依據您所選擇的時區自動調整日期及時間。
- 設定當地電源供應的閃爍頻率。（台灣：60Hz）
- 選擇計量單位為公制或英制。

關機

車子引擎熄火時（切斷電源）系統會自動關機。

註：如果您已開啟停車監控功能，當車子引擎關閉時系統會進入停車監控模式。

重設鍵



在少數的情況下，系統出現延遲或停滯的狀態時，您可能需要重置您的系統。利用細條狀物（如迴紋針）壓一下重設鍵即可重新啟動系統。

錄影及其他功能


連續錄影


行車記錄器在開機後數秒內即自動開始錄影。

本裝置的連續錄影每數分鐘就會儲存一個短片，但是不會中斷錄影。如果記錄器繼續錄影，但是記憶卡剩餘空間不足時，則記錄器會依序覆蓋時間最早的連續錄影檔。

如果您要手動停止錄影，請按 。按 可返回錄影畫面，並且系統將自動開始連續錄影。

■ 功能鍵及系統圖示





❶ 錄影圖示
❷ 當前時間
❸ 麥克風狀態
❹ GPS 訊號狀態
❺ 當前的 GPS 車速
❻ 開啟選單
❼ 在目前地點新增一個自訂測速照相機
❽ 切換前／後鏡頭影像
❾ 手動事件錄影

❶ 返回
❷ 下一個項目
❸ 上一個項目
❹ 確認

事件錄影

在連續錄影過程中，當汽車遭受急劇的破壞、高速行駛、過度的轉彎、意外的撞擊或衝擊時，系統將開始緊急事件錄影。

事件錄影會將事件發生前與發生後的數秒鐘儲存為單一檔案，而非數個短片。記錄器會自動保護鎖定事件錄影檔，避免被連續錄影檔覆蓋；但是當記憶卡中儲存事件錄影檔的剩餘空間不足時，記錄器會依序覆蓋時間最早的事件錄影檔。

連續錄影中，按 可手動開始事件錄影。

停車監控

注意！本功能必須搭配產品隨附的 12V 充電線使用。關於充電線的安裝方法與使用注意事項，請洽詢相關的專業技術人員。

當您停車並離開車子時，可透過停車監控模式幫您監控車輛狀況。停車監控模式的偵測功能預設為關閉，當您要使用停車監控功能時，您必須選擇支援停車監控的儲存配置模式。請注意，當您變更記憶卡配置模式時，系統會將記憶卡格式化，請務必先備份您的檔案。

要開啟停車監控模式，按 > [停車監控模式] > [偵測] 後，選擇 [全時監控] 或 [省電模式]。當行車記錄器的電力供應中斷時（例如車子引擎熄火），系統即進入監控模式。

全時監控：行車記錄器在偵測到碰撞或物體移動時，便會觸發錄影。停車錄影會將事件發生前／後的數秒鐘儲存為單一檔案。

省電模式：行車記錄器進入待機狀態，只有在偵測到碰撞時才會觸發錄影。停車錄影會將事件發生後的數秒鐘儲存為單一檔案。

如果感應器在錄影過程中再次被觸發，將會繼續停車錄影。當記憶卡中儲存停車錄影檔的剩餘空間不足時，記錄器會依序覆蓋時間最早的停車錄影檔。

拍照

本裝置支援 2 種拍照功能：

- 按 > [相機] > 。
- 當未連接後鏡頭時，功能鍵 會變成 。在錄影時按 即可拍照。

播放

1. 按 開啟選單後，選擇 [檔案播放]。
2. 選擇您要播放的檔案類型。
3. 從清單上選擇要播放的檔案後，按 即開始播放。

變更系統設定

按 開啟選單，即可變更本裝置的功能及設定。

MiVue Pro 應用程式

透過 MiVue 應用程式，您可以透過無線網路方便地檢視、分享及備份影片，並可透過線上更新升級您的行車記錄器。利用手機在 Google Play 商店或 Apple Store 搜尋關鍵字「MiVue Pro」，即可下載並安裝應用程式。

註：本公司並不保證 MiVue 應用程式可與所有智慧型手機相容。MiVue Pro 應用程式支援 iOS 9.0 以上及 Android 5.0 以上作業系統。並非所有 MiVue 行車記錄器都支援 MiVue Pro 應用程式的所有功能。本公司並不保證 MiVue Pro 應用程式可與所有智慧型手機相容。

建立無線網路連線

您可以透過行車記錄器的無線網路功能與您的手機連線，請按照以下步驟完成無線網路連線設定：

1. 按  > [連線 Apps] 開啟行車記錄器的無線網路功能。此時，連線設定畫面中會顯示本裝置的網路設備名稱和密碼。
2. 在手機上打開 MiVue Pro 應用程式，點選 [+] 圖示，按照螢幕指示完成連線。

註：行車記錄器與手機之間的無線網路連線並無網際網路功能。

MiVue Manager

您可以透過 MiVue Manager™ 在電腦端播放由 MiVue™ 行車記錄器錄製的影片檔。請到 Mio™ 網站（www.mio.com/support）下載 MiVue Manager，並遵照螢幕指示完成安裝。

播放行車錄影檔

1. 將裝置關機後，取出記憶卡，透過讀卡機在電腦上讀取影片檔案。建議您可將行車錄影檔複製到電腦進行播放。
2. 在電腦上開啟 MiVue Manager。
3. 在檔案清單上雙按您要播放的檔案即可開始播放。

附錄

安全規範

基於管制辨識的便利性，本系統機型號碼指定為 N634W。

國家通訊傳播管理委員會 NCC 規範

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條　經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條　低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

減少電磁波影響，請妥適使用。

關於 GPS

- 全球衛星定位系統（Global Positioning System; GPS）由美國國防部所建置與運作，系統的精準度與維護工作由該單位全權負責。該單位所做的任何變動都可能影響衛星定位裝置的精準度與性能。
- 衛星定位訊號無法穿透不透明之固體物質，訊號的接收會受上方遮蔽物（高樓、隧道、高架橋、樹林等）及天候（陰雨天）之影響。如果汽車隔熱紙含金屬成份，衛星定位訊號亦無法穿透。
- 所有無線通訊產品（如手機等）都有可能干擾衛星接收，導致訊號收訊不穩。
- 衛星定位結果僅供駕駛參考，不應影響實際的駕駛行為。

限用物質含有情況標示

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
顯示面板	○	○	○	○	○	○
攝像模組	—	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
後攝像模組（選配）	—	○	○	○	○	○
車用充電器（選配）	—	○	○	○	○	○
車用電源線（選配）	○	○	○	○	○	○
連接線（選配）	○	○	○	○	○	○
車用支撐架	○	○	○	○	○	○

備考 1：" 超出 0.1 wt %" 及 " 超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2：" ○ " 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: " ○ " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 3：" — " 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: " — " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

售後服務保固

有限保固聲明

本有限保固服務適用於由神達數位股份有限公司（以下簡稱神達）以 Mio 品牌製造或銷售的硬體產品，適用地區為台灣，期限為一年的零件和技術服務。若您對本有限保固有任何疑問，請與神達聯繫。

由神達以 Mio 作品牌銷售的軟體方面所需履行的義務，均詳錄於使用者授權合約中。在本有限保固聲明中，神達沒有提供修復或更換軟體的義務。對於非神達的軟硬體品，神達並不提供任何保固服務。但是，神達以外的製造廠商、供應商或發行人，可以為其產品提供各自的保固服務。

註：本機主體保固一年，電池保固六個月，配件保固三個月。保固期限由產品製造日期起算十二個月。請妥善保留發票，方可獲得完整保固期。若遇爭議，將憑購買發票日期起算十二個月為保固期限。

保固條款

在保固期間，神達保證您向神達或神達授權經銷商購買的硬體產品，在正常使用的情況下，不論在材料或維修工時方面，神達不會另行收費。

本保固僅適用於您，即原始購買者。保固書不得轉讓予其後向您購買此硬體產品的人士。消耗性零件不包括在保固範圍內。

保固期間若發現本保固涵蓋範圍內的任何瑕疵，請向客戶服務專線諮詢送修方式。在保固期間，神達將免費維修，或者以新零件或神達認為其性能與新零件相當或更優的可進行維修之零件來更換有缺陷的零件。所有在本保固條款下更換的零件和產品，將歸神達所有。

本有限保固服務僅適用於向神達或神達授權經銷商購買的產品。

本有限保固不適用於正常消耗與磨損。本保固明確排除：(a) 表面或產品的實體損壞；(b) 錯誤使用、疏失、不當安裝或測試、未經授權嘗試開啟、維修或修改產品軟硬體，或超出預期使用範圍的任何其它原因所造成的損壞；(c) 不可抗拒的因素：如意外、火災、濕氣、液體、電源變化、其它危險或天災所造成的損壞；或者 (d) 經由神達、神達授權經銷商或神達授權服務供應商以外的人士維修。

除了在本保固聲明中的明文規定外，神達不承擔其他任何明示或暗示的保固義務，其中包括為了某一特定用途的商業及適用性的暗示性保固。神達明確否定本有限保固聲明之外的所有保固承諾。法律有可能規定的暗示性保固，都不包含在本明文規定的有限保固條款中。

賠償限制

在法律容許的範圍內，神達對於因產品或所操作產品的故障而造成的任何損害，包括任何利益損失、儲金損失、意外損毀或間接損毀，概不負責。神達對於任何由第三者提起或由您為第三者提起的索賠，概不負責。

無論是追查損毀，還是按本保固聲明索賠或作為民事侵權索賠（包括過失和嚴格的產品責任）、合約索賠或任何其他形式的索賠，都在本索賠限制之列。任何人均不得廢棄或修正本限制。即使您已經通知神達或神達授權代表有此類損毀的可能性，本責任限制仍然有效。但是，本責任限制不適用於人身傷害索賠。

技術支援

若您在產品使用上有任何疑問，歡迎您致電服務專線，或連結 Mio 網站取得常見問題／線上解答。

服務專線　　03-3188168

服務時間：　週一至週五
上午 9 點～中午 12 點
下午 1 點～下午 6 點

線上解答　　http://service.mio.com

服務時間：　兩個工作天內專人回覆

Mio 官方網站　www.mio.com.tw

產品註冊

請到 http://service.mio.com/ 為您的產品註冊，並登錄會員，可享有不定期電子報新知通知之服務。

Mio 保固 貼心服務

宅配修服務：03-3188168

您可與原購買之 Mio 經銷商聯絡，或透過 Mio 客服中心，將產品寄送至 Mio 維修。

請連結 Mio 網站進行網路註冊，可享豐富會員權益，並獲得會員活動最新訊息。

服務內容請上 Mio 網站或諮詢 Mio 服務專線。

神達有權更改服務內容。服務內容將視實際狀況有所調整。若有更改，將不另行通知。詳細內容，可撥打客服專線或是上神達網站查詢。

產品型號：

請加蓋經銷商店章

註冊商標

所有品牌及產品名稱所登記之商標屬於各品牌及產品名稱之登記公司所擁有。

聲明

說明書及手冊內容如有變動，恕不另行通知。本公司不保證本手冊內容無誤。產品與手冊之間的任何錯誤、遺漏或差異所直接或間接造成的損害，本公司不負擔賠償責任。建議您可從 Mio 網站下載最新版的使用手冊，以取得最佳的使用經驗。

注意

部份型號只在部份地區販售。

您機身和配件的顏色及外觀會依購得的產品型號而不同，不一定與本手冊上的圖片相符。

軟體產品聲明

本產品所安裝或附隨之各項軟體產品（以下簡稱「軟體產品」）均屬於神達數位及（或）其供應商所擁有，僅可安裝並使用於本產品上。請遵守軟體產品之相關授權規定，明禁拷貝、重製或安裝本產品之任何軟體產品於本產品以外之其他裝置或儲存媒介，亦不得以任何方式複製或傳送、發表、散佈、修改、編輯，或是未經授權使用本產品之任何軟體產品。若是違反上述規定，或是以軟體產品從事違法、不當或未經許可之活動，對於因此造成本公司（包括本公司之母公司及關係企業在內）的損害及費用上的支出，都應由您全部負責，您亦必須承擔因此可能涉及的任何民刑事責任。

服務地址：新竹科學工業區新竹縣研發二路 1 號

服務電話：03-3188168


版本：R00（2020 年 9 月）

廢電池請回收


EN Quick Start Guide

TH คู่มือเริ่มต้นอย่างย่อ

1 MiVue dash cam




MiVue rear camera




2

I.




II.




III.


a



b




3




4

ⓐ



ⓑ



Revision: R00
(9/2020)

1 Getting to know your dash cam

MiVue dash cam

❶ LCD screen
❷ Microphone
❸ Recording indicator
❹ Speaker
❺ Parking indicator
❻ Function keys
❼ Device mount socket
❽ Reset button
❾ Memory card slot
❿ Camera lens

MiVue rear camera

❶ Micro-USB connector
❷ Mounting pad
❸ Camera lens

2 Using your dash cam in a vehicle

Caution: Do not operate the device while driving. Using this product does not change the requirement for a driver to take full responsibility for his or her behavior. This responsibility includes observing all traffic rules and regulations in order to avoid accidents, personal injury or property damage.

I. Make sure that your car is parked on level ground. Clean the windscreen with rubbing alcohol and make sure that the installation area is free of dust, oil and grease.

II. Mounting the rear camera. Make sure that the rear camera is connected correctly before powering on the dash cam. Turn the dash cam off before disconnecting the rear camera.

III. Route the cable through the top ceiling and the A-pillar so that it does not interfere with driving. Make sure that the cable installation does not interfere with the vehicle's airbags or other safety features.

   a. Using the 12V power cable: Locate and open the fuse box inside of the vehicle (❶). Connect the fuse and ground wire (❷). Connect the power cable to the dash cam (❸).

   b. Using the car charger: Connect the dash cam to the cigarette lighter using the car charger.

When adjusting the angle of mounting, make sure that the camera's view is parallel with the level ground and the ground/sky ratio is close to 6/4.

Note: The installation illustrations are for your reference only. If you encounter any problems during installation, please contact a skilled installer (for example, the service personnel of the vehicle) for assistance.

3 Using a memory card

Note: MiTAC does not guarantee the product's compatibility with memory cards from all manufacturers.

You must insert a memory card before you can start recording. You should use separate MicroSD cards for recording and for regular data storage.

Hold the card (MicroSD) by the edges and gently insert it into the slot as shown in the illustration. To remove a card, gently push the top edge of the card inwards to release it and pull it out of the slot.

Formatting a card

To format a memory card (all data will be erased), press  > **Format**.

4 Turning the dash cam on and off

Once the vehicle engine is started, the dash cam automatically turns on. When you power on your dash cam for the first time, follow the on-screen prompts to complete the following:

- Select your preferred language.
- Select the time zone of your location. The system will set date and time according to the GPS location.
- Set the frequency for the camera.
- Set the preferred distance unit.

The system shuts down automatically when the vehicle engine is off.

Note: If you enable the Parking mode function, the system will enter the Parking mode when the vehicle engine turns off.

Function keys and system icons

a. Recording screen

❶ Recording indicator
❷ Time display
❸ Microphone status
❹ GPS signal
❺ Current GPS car speed
❻ Opens the Menu screen.
❼ Adds a custom safety (speed) camera.
❽ Switches the images between front and rear cameras.
❾ Manually starts an event recording.

b. Menu screen

❶ Acts as the BACK button.
❷ Moves to the next option.
❸ Moves to the previous option.
❹ Acts as the ENTER button.

5 Using the dash cam

Continuous recording

The dash cam will automatically start continuous recording shortly after start-up.

The recording may be divided into several video clips; recording will not stop between video clips. When your memory card fills up with continuous recordings, it will record over the oldest existing files in this category.

When continuous recording is in progress, you can manually stop recording by pressing  . Press  to return to the recording screen; the system will start continuous recording automatically.

Event recording

By default, if an event happens such as sudden impact, high-speed driving, an aggressive turn or an accidental crash during continuous recording, the G sensor will prompt the dash cam to start an event recording.

The event recording will save moments before and moments after the event. When your memory card fills up with event recordings, it will record over the oldest existing files in this category.

If you want to manually start an event recording while continuous recording is in progress, press the Event button ().

Parking mode

You must use the provided 12V power cable to record the video during the Parking mode.

To enable the Parking mode, select  > **Parking Mode** > **Detection** and then selesct **Smart Mode** or **Passive Powered Mode**. When the Parking mode detection is enabled, the system will enter the Parking mode when you disconnect the device's power (for example, when the vehicle engine is stopped).

- **Smart Mode:** The parking recordings could be triggered when movements or vibrations are detected. The parking recording will save the duration from seconds before the event until seconds after the event.
- **Passive Powered Mode:** The system enters standby mode and the parking recordings could be triggered only when vibrations are detected. The parking recording will save the duration of seconds after the event.

When your memory card fills up with parking recordings, it will automatically record over the oldest existing files in this category.

Camera mode

The dash cam allows you to take a photo. Do one of the following:

- Press  > **Camera** >  .
- If the recording is in progress, press  to take a photo. (This function is available only when the rear camera is not connected.)

Playback mode

1. Press  > **File Playback**.
2. Select the desired type.
3. Select the desired file from the list and then press  to start playback.

System settings

To customise the system settings, press  .

MiVue Pro app

Note: The MiVue Pro app is compatible with iOS 9.0 (and above) and Android 5.0 (and above) devices. MiTAC does not guarantee the product's compatibility with smartphones from all manufacturers. Not all MiVue dash cam models support the MiVue Pro app or all its features. MiTAC does not guarantee the product's compatibility with smartphones from all manufacturers.

The MiVue Pro app allows you to view, share and back up the videos recorded on a MiVue dash cam via WIFI. Search for "MiVue Pro" in Apple App Store or in Google Play Store to download the app for free.

Setting up a WIFI connection

1. Enable the WIFI function of the dash cam by selecting  > **Connect App**.
2. Open the MiVue Pro app on your smartphone, tap the "+" icon and then follow the on-screen instructions to set up the connection.

Note: The WIFI connection between your dash cam and smartphone is not Internet-enabled.

MiVue Manager

MiVue Manager™ is a tool for you to view the videos recorded on a MiVue™ dash cam. Download MiVue Manager from the Support page of Mio™ website (www.mio.com/support) and follow the on-screen prompts to install it.

1 ทำความรู้จักกล้องหน้ารถของคุณ

แดชแคม MiVue

❶ หน้าจอ LCD
❷ ไมโครโฟน
❸ ไฟแสดงถสานะระบบสถานะ
❹ ลำโพง
❺ ไฟบอกสถานะการบันทึกขณะจอด
❻ ปุ่มฟังก์ชั่น
❼ ตัวยึดอุปกรณ์
❽ ปุ่มปิด
❾ ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
❿ เลนส์กล้อง

กล้องหลัง MiVue

❶ ขั้วต่อไมโคร-USB
❷ แผ่นติด
❸ เลนส์กล้อง

2 การใช้กล้องหน้ารถในยานพาหนะ

คำเตือน: ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในขณะขับขี่ การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการขับขี่ของตนเองทั้งหมด ความรับผิดชอบนี้รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎจราจรทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ การบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

I. ตรวจให้แน่ใจว่ารถของคุณจอดหยุดนิ่งและดับเครื่องยนต์แล้ว ทำความสะอาดกระจกหน้าโดยการถูกด้วยแอลกอฮอล์ และตรวจดูให้แน่ใจว่าบริเวณที่จะติดตั้งไม่มีฝุ่น น้ำมัน และไขมัน

II. การติดกล้องหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องหลังเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ก่อนที่จะเปิดกล้องติดรถยนต์ ปิดกล้องติดรถยนต์ก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่อกล้องหลัง

III. เดินสายผ่านเพดานด้านบนและเสา A เพื่อไม่ให้สายเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ ตรวจให้แน่ใจว่าการติดตั้งสายไม่ไปขัดขวางการทำงานของถุงลมนิรภัยหรือคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอื่นๆ ของยานพาหนะ

   a. การใช้สายไฟ 12V: ค้นหาและเปิดกล่องฟิวส์ภายในรถยนต์ (❶) เชื่อมต่อฟิวส์และสายดิน (❷) ต่อสายไฟเข้ากับกล้องติดรถยนต์ (❸)

   b. การใช้ที่ชาร์จในรถยนต์: เชื่อมต่อกล้องติดรถยนต์เข้ากับที่เสียบที่จุดบุหรี่โดยใช้ที่ชาร์จในรถยนต์

เมื่อทำการปรับตัวยึด ให้แน่ใจว่ามุมมองของกล้องขนานกับพื้นที่ได้ระดับและอัตราส่วนของพื้นดินและท้องฟ้าอยู่ที่ 6/4

หมายเหตุ: ภาพประกอบสำหรับการติดตั้งนี้มีไว้เพื่อให้คุณใช้อ้างอิงเท่านั้น หากคุณพบปัญหาใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ติดตั้งที่เชี่ยวชาญ (เช่น พนักงานบริการของยานพาหนะดังกล่าว) เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

3 การใช้การ์ดหน่วยความจำ

หมายเหตุ: MiTAC ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ร่วมกับการ์ดหน่วยความจำได้จากผู้ผลิตทุกราย

คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำก่อนถึงจะเริ่มการบันทึกได้ คุณควรใช้การ์ด MicroSD แยกต่างหากสำหรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลปกติ

จับการ์ด (MicroSD) ตรงขอบ แล้วค่อยๆ ใส่ลงในช่องตามที่แสดงไว้ในภาพประกอบ หากต้องการถอดการ์ดออก ให้ค่อยๆ กดขอบด้านบนของการ์ดเข้าไปข้างในเพื่อปลดการ์ดแล้วดึงออกจากช่อง

การฟอร์แมตการ์ด

วิธีการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ (ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออก) กด ☰ > **ฟอร์แมต**

4 การเปิดและปิดกล้องติดรถยนต์

กล้องหน้ารถจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อรถยนต์ติดเครื่อง เมื่อคุณเปิดกล้องติดรถยนต์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามข้อความบนหน้าจอ เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

- เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้
- จากนั้นเลือกเขตเวลาสำหรับสถานที่ของคุณ ระบบจะตั้งค่าวันที่และเวลาตามตำแหน่ง GPS
- ตั้งความถี่สำหรับกล้อง
- ตั้งหน่วยวัดระยะทางที่ต้องการ

ระบบจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องรถยนต์

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่นโหมดจอดรถ ระบบจะเข้าสู่โหมดจอดรถเมื่อรถยนต์ดับเครื่อง

ปุ่มฟังก์ชั่น และไอคอนระบบ

a. หน้าจอบันทึกเหตุการณ์

❶ ตัวแสดงสถานะการบันทึก
❷ การแสดงเวลา
❸ สถานะไมโครโฟน
❹ สัญญาณ GPS
❺ ความเร็วรถยนต์จาก GPS ปัจจุบัน
❻ เปิดหน้าจอ "เมนู"
❼ เพิ่มกล้องความปลอดภัย (กล้องตรวจจับความเร็ว) แบบกำหนดเอง
❽ สลับภาพระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
❾ เริ่มการบันทึกเหตุการณ์ด้วยตนเอง

b. หน้าจอ "เมนู"

❶ ทำหน้าที่เป็นปุ่ม "BACK"
❷ ไปที่ตัวเลือกถัดไป
❸ กลับไปที่ตัวเลือกก่อนหน้า
❹ ทำหน้าที่เป็นปุ่ม "ENTER"

5 การใช้กล้องติดรถยนต์

การบันทึกต่อเนื่อง

ระบบจะเริ่มทำการบันทึกต่อเนื่องโดยอัตโนมัติในไม่ช้าหลังจากล้องเปิด

การบันทึกจะได้รับการแบ่งออกเป็นวิดีโอหลายๆ คลิป ซึ่งการบันทึกจะไม่หยุดในระหว่างคลิปวิดีโอแต่ละครั้ง เมื่อการ์ดหน่วยความจำของคุณบันทึกภาพต่อเนื่องเต็มแล้ว ก็จะอัดทับไฟล์เดิมที่เก่าที่สุดในประเภทนี้โดยอัตโนมัติ

เมื่ออยู่ระหว่างการบันทึกต่อเนื่อง คุณสามารถหยุดการบันทึกแบบแมนนวลได้โดยการกด  กด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอการบันทึก ระบบจะเริ่มการบันทึกต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ

การบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ตามค่าเริ่มต้น หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น การชนอย่างกะทันหัน การขับรถด้วยความเร็วสูง การหักเลี้ยวอย่างรุนแรง หรือการชนที่เป็นอุบัติเหตุในระหว่างการบันทึกต่อเนื่อง เซ็นเซอร์ G จะสั่งให้กล้องหน้ารถเริ่มทำการบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การบันทึกเหตุการณ์ จะบันทึกช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ เมื่อการ์ดหน่วยความจำของคุณบันทึกภาพเหตุการณ์เต็มแล้ว ก็จะอัดทับไฟล์เดิมที่เก่าที่สุดในประเภทนี้โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการเริ่มการบันทึกเหตุการณ์แบบแมนนวลในขณะที่อยู่ระหว่างการบันทึกต่อเนื่อง ให้กดปุ่ม เหตุการณ์ ()

โหมดการจอด

คุณต้องใช้สายไฟ 12V ที่ให้มาเพื่อบันทึกวิดีโอเมื่ออยู่ในโหมดจอดรถ

ในการเปิดใช้งานโหมดจอดรถ เลือก  > **โหมดจอดรถ** > **การตรวจจับ** จากนั้นเลือก **โหมดอัจฉริยะ** หรือ **โหมดพลังงานพาสซีฟ** เมื่อเปิดใช้งานการตรวจจับของโหมดจอดรถ ระบบจะเข้าสู่โหมดจอดรถเมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าของอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น เมื่อดับเครื่องยนต์)

- **โหมดอัจฉริยะ:** การบันทึกขณะจอดรถสามารถบันทึกภาพได้โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว หรือการสั่นสะเทือน การบันทึกขณะจอดรถจะบันทึกช่วงเวลาตั้งแต่วินาทีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จนถึงวินาทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
- **โหมดพลังงานพาสซีฟ:** ระบบเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย และการบันทึกขณะจอดรถสามารถบันทึกภาพได้โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อตรวจพบการสั่นสะเทือน การบันทึกขณะจอดรถจะบันทึกช่วงเวลาวินาทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์

เมื่อการ์ดหน่วยความจำของคุณบันทึกภาพขณะจอดรถเต็มแล้ว ก็จะอัดทับไฟล์เดิมที่เก่าที่สุดในประเภทนี้โดยอัตโนมัติ

โหมดกล้อง

กล้องติดรถยนต์สามารถถ่ายภาพได้ ทำหนึ่งในรายการต่อไปน

- กด  > **กล้อง** > 
- หากกำลังอยู่ระหว่างบันทึกเหตุการณ์อยู่ ให้กด  เพื่อถ่ายภาพ (ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อกล้องหลังไม่ได้เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น)

โหมดการเล่นวีดีโอย้อนหลัง

1. กด  > **วิดีโอย้อนหลัง**
2. เลือกประเภทที่ต้องการ
3. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากรายการ จากนั้นกด  เพื่อเริ่มการเล่น

การตั้งค่าระบบ

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าระบบ ให้กด 

MiVue Pro app

หมายเหตุ: แอป MiVue Pro ใช้งานได้กับอุปกรณ์ iOS 9.0 (ขึ้นไป) และอุปกรณ์ Android 5.0 (ขึ้นไป) MiTAC ไม่รับประกันการใช้งานร่วมกันได้ของผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนจากผู้ผลิตทุกราย กล้องติดรถยนต์ MiVue บางรุ่นอาจไม่รองรับแอป MiVue Pro หรือคุณสมบัติทั้งหมด MiTAC ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนได้จากผู้ผลิตทุกราย

แอป MiVue ช่วยให้คุณสามารถดู แชร์ และสำรองข้อมูลวิดีโอที่บันทึกไว้ในกล้องหน้ารถ MiVue ผ่าน WIFI ได้ ค้นหา "MiVue Pro" ใน App Store ของ Apple หรือ Google Play Store เพื่อดาวน์โหลดแอปได้ฟรี

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ WIFI

1. เปิดใช้งานฟังก์ชั่น WIFI ของกล้องติดรถยนต์โดยการเลือก  > **เชื่อมต่อแอป**
2. เปิดแอป MiVue Pro บนสมาร์ทโฟนของคุณ แตะไอคอน "+" จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ระหว่างการเชื่อมต่อไวไฟระหว่างโทรศัพท์กับ Mio สัญญาณอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์จะใช้ไม่ได้

MiVue Manager

MiVue Manager™ เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อดูวิดีโอที่บันทึกไว้ในกล้องหน้ารถ MiVue™ ได้ ดาวน์โหลด MiVue Manager จากหน้าการสนับสนุน ของเว็บไซต์ Mio™ (www.mio.com/support) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง